

RECARVED

Betriebsanleitung für die BMW E34 Digitaluhr ohne Temperatursensor

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der BMW E34 Digitaluhr ohne Temperatursensor. Dieses einzigartige Stück kombiniert das klassische Design des BMW E34 mit funktionaler Eleganz für Ihr Zuhause. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um die optimale Nutzung Ihrer neuen Uhr sicherzustellen.

Lieferumfang:

- BMW E34 Digitaluhr ohne Temperatursensor im maßgefertigten 3D-gedruckten Gehäuse

Inbetriebnahme:

1. **Aufstellung:** Platzieren Sie die Uhr an einem stabilen und ebenen Ort, beispielsweise auf einem Tisch oder Nachttisch. Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht verrutschen oder herunterfallen kann. Das Netzteilkabel muss so verlegt sein, dass keine Gefahr dadurch entsteht, dass versehentlich am Kabel gezogen / hängengeblieben wird und die Uhr herunterfällt.
2. **Stromversorgung:** Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit der Buchse auf der Rückseite der Uhr und stecken Sie es in eine geeignete Steckdose.
3. **Zeiteinstellung:** Zum Einstellen der Uhrzeit bitte die Beleuchtung einschalten. Bei erstmaliger Zeiteinstellung nach verbinden der Stromversorgung startet die Uhr automatisch im Modus für die Zeiteinstellung. Drücken Sie „min/DAT“ für die Einstellung der Minute und „h/DAT“ für die Stundeneinstellung. Ein kurzer Druck der Taste erhöht die Zeit um 1, bei längerem Drücken stellt sich die Uhr automatisch weiter bis zum loslassen des Tastendrucks. Nach einstellen der Uhrzeit einmal „Uhr“ drücken zum Bestätigen. Zum einstellen des Datums drücken sie kurz „Datum“. Drücken Sie „min/DAT“ für die Einstellung des Monats und „h/DAT“ für die Einstellung des Tages. Ein kurzer Druck der Taste erhöht das Datum um 1, bei längerem Drücken stellt sich die Uhr automatisch weiter bis zum loslassen des Tastendrucks. Zum bestätigen „Datum“ drücken. Um die Uhrzeit / Datum im Nachhinein zu verstellen, „UHR“ bzw. „DATUM“ länger drücken, bis der Punkt auf dem Display blinkt. Das Vorgehen ist dann genauso wie davor beschrieben.
4. **Beleuchtung:** Die Uhr verfügt über eine bernsteinfarbene Hintergrundbeleuchtung, die über einen Kippschalter auf der Rückseite ein- und ausgeschaltet werden kann. Das Uhrwerk funktioniert unabhängig von der Beleuchtung. Die Beleuchtung ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Es sollte darauf geachtet werden, dass Die Uhr und das Gehäuse nicht übermäßig heiß wird bei länger eingeschalteter Beleuchtung. Eine fühlbare Wärme ist unkritisch und normal.

Jonas Wiegmann mit Jan Jörn GbR Yarmstraße 1 65824 Schwalbach am Taunus	Kontakt: info@recarved.de recarved.de +49 15232741288 Stand: 05/2025	
--	--	---

RECARVED

Pflegehinweise:

- **Reinigung:** Wischen Sie das Gehäuse und die Uhr regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch ab, um Staub und Fingerabdrücke zu entfernen.
- **Vermeidung von Feuchtigkeit:** Schützen Sie die Uhr vor Feuchtigkeit und direktem Wasserkontakt, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
- **Standortwahl:** Vermeiden Sie die Platzierung der Uhr in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen, um Verfärbungen oder Verformungen des Gehäuses zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- **Netzteil:** Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Netzteile. Passende und zertifizierte Netzteile finden Sie bei mir im Onlineshop. Bei Beschädigungen des Netzteils kontaktieren Sie bitte den Hersteller für ein Ersatzteil.
 - **Nötige Netzteilspezifikationen:**
 - 12v Festspannung, Gleichspannung
 - Mindestens 1,5A Dauerleistung
 - Anschluss: 5,5 x 2,1mm Hohlstecker
- **Kinder und Haustiere:** Halten Sie die Uhr außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren, um Unfälle oder Beschädigungen zu vermeiden.
- **Zerlegen des Produktes, tauschen des Leuchtmittels:** Die Uhr darf vom Endverbraucher nicht aus dem Gehäuse entfernt werden. Sollte eine Glühbirne ausfallen kontaktieren Sie bitte den Hersteller für weitere Informationen.

Entsorgungshinweis für Elektrogeräte

- Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.
- **Elektroschrott entsorgen:** Geben Sie das Gerät an einer offiziellen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab. Informationen zu Sammelstellen in Ihrer Nähe erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.
- **Recycling:** Durch die fachgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen und die Umweltbelastung reduziert werden.
- **Batterien und Akkus:** Falls das Gerät Batterien oder Akkus enthält, entfernen Sie diese vor der Entsorgung und geben Sie sie gesondert bei einer entsprechenden Sammelstelle ab.
- **Symbolhinweis:** Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Jonas Wiegmann mit Jan Jörn GbR Yarmstraße 1 65824 Schwalbach am Taunus	Kontakt: info@recarved.de recarved.de +49 15232741288 Stand: 05/2025	
--	--	---

RECARVED

Kontaktinformationen: Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter der E-Mail-Adresse info@recarved.de.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer BMW E34 Digitaluhr mit Temperatursensor und hoffen, dass Sie lange Zeit Freude daran finden.

Jonas Wiegmann mit Jan Jörn
GbR
Yarmstraße 1
65824 Schwalbach am Taunus

Kontakt:
info@recarved.de
recarved.de
+49 15232741288
Stand: 05/2025

